DIGICODE SANS FILS

MANUEL D'INSTALLATION

Important :

- Il et nécessaire que l'automatisme d'ouverture des portails soit installé par un professionnel et technicien qualifié, exécutant toutes les normes donné par la loi
- Avant de procéder à l'installation vérifiez que tous les branchements et installations sont conformes au processus d'installation du fabricant.
- Ce produit a était choisi pour commander des automatismes d'ouverture et fermeture, pour un autre usage il et considérer non valide et non garantie.

1)Description du produit

Ce produit est un émetteur à deux touches sans fils, qui fonctionne avec l'introduction d'une séquence préprogrammé de touche sur le clavier.

Ce produit a été conçu pour être utilisé tant à l'intérieur comme à l'extérieur.

La sécurité du signal est assurée parce que le code émit change à chaque émission.

Le signal atteint 200 Mt dans les espaces ouverts et 35 Mt à l'intérieur ou s'il y a des obstacles.

La batterie de ce produit dure à peut près 2 ans, avec une utilisation de 10 émissions par jour.

www.PrixImbattable.net LA QUALITÉ PRO À PRIX DÉPÔT

Signal audible	Significat
1 beep court	Tom des touches
1 beep long	Standby
3 beeps longs	Confirmation de changement de la combinaison des touches
5 beeps courts	Erreur dans l'introduction ou édition de la combinaison des touches
10 beeps rapides	Signal de batterie faible : il faut la substituer

2) Installation

Avant de procéder à l'installation proprement dit, vous devrez tester le clavier, pour confirmer se que le signal atteint et son fonctionnement.
Il faut considérer que le signal sera 25-30% plus bas en cas de batterie faible.

2.1) Positionnement

La distance du récepteur compte pour obtenir un bon signal, mais il faut aussi considérer que le Digicode ne doit pas être installé près ou en contact avec des structures en métal, parce que le signal peut faiblir. Avec son niveau d'étantité IP54, le digicode pourra être installé à l'extérieur sans que cela affecte sa durabilité.

3) Méthode d'utilisation

L'utilisation du digicode se fait à partir d'une combinaison de touches, préprogrammé, usant le clavier numérique. Après l'introduction de la combinaison des touches numériques, vous devrez appuyez la touche < ou >, dépendant le canal que vous voulez utiliser :
Canal 1 si vous appuyez la touche < ;
Canal 2 si vous appuyez la touche >.

Le signal sera transmit seulement quand une séquence valide de touche sera introduite – si vous introduis une séquence invalide, le digicode lancera un avertissement sonore (5 beeps court). La combinaison introduite devra être exacte, comme par exemple : si la combinaison sera 0422, les combinaisons comme 422, 10422 ou, 04222 serons interprétés comme erronés. Ainsi, si vous avez appuyés une touche erroné, vous devrez appuyez < ou > pour gérer l'erreur d'introduction et essuyez la mémoire, et après l'avertissement sonore vous pouvez introduire la séquence correcte.
Durant l'introduction de la séquence correcte vous ne devrez pas laisser passer plus de 6 secondes entre chaque touche, contrairement, le digicode essuya la mémoire, et après vous devrez introduire toute la séquence de nouveau.
Les digicodes sont programmés à l'usine avec les séquences de touches suivantes :

- 11 pour la touche < ;
- 22 pour la touche >.

4) Changer la combinaison des touches

Changer la combinaison des touches associés au canal 1 (<)
Cette fonction permet changer la combinaison des touches associés au canal 1 (<) :
Appuyez sans lâcher la touche (0), appuyant de suite la touche « < » ;
Lâcher la touche (0) ;
Marquez le code associé au canal 1 e appuyez « < » ;
Marquez la nouvelle combinaison de touche (jusqu'à 8 chiffres), appuyant de suite la touche « < » ;
Marquez de nouveau la nouvelle combinaison, appuyant de suite la touche « < ».

Changer la combinaison des touches associés au canal 2 (>) ;
Cette fonction permet changer la combinaison des touches associés au canal 2 (>) :
Pressionné sans lâcher la touche (0), appuyant de suite la touche « > » ;
lâcher la touche (0) ;
Marquez le code associé au canal 2 et pressionné « > » ;
Marquez la nouvelle combinaison de touche (jusqu'à 8 chiffres), appuyant de suite la touche « > » ;
Marquez de nouveau la nouvelle combinaison, appuyant de suite la touche « > ».

Si les deux combinaisons sont identiques, après avoir inséré la combinaison sur le clavier, vous pourrez pressionnés < ou >.

Si vous avez changés la combinaison des touches et si vous n'aviez pas introduit une combinaison, le système de sécurité sera désactivé, il vous suffis d'appuyer les touches « < » ou »> » pour lancer des impulses des canaux 1 ou 2, respectivement.

5) Utilisation normale

Utilisation normale pour activation du canal 1
Marquez sur le clavier la combinaison de touches associées au canal 1 ;
Pressionné « < »

Utilisation normale pour activation du canal 2
Marquez sur le clavier la combinaison de touches associées au canal 2 ;
Pressionné « > »

6) Reset pour configuration d'origine

Pour faire un reset à l'unité, ouvré le clavier et pressionné la touche métallique durant 5 secondes.

www.PrixImbattable.net
LA QUALITÉ PRO À PRIX DÉPÔT